神奈川公会堂　講堂座席表

固定席　408
可動席　112　　合計 525 席
車いす席　5

⇨：避難路
消：消火器
：消火栓



▭　電源コンセント（平行2P）

◎　客席中央・電源コンセント（T型）、音声端子（XLRオス3P）

⊗　足元灯（誘導灯）：足元灯は消防署の指導により誘導灯となりましたので消灯できません。